

Installatieadvies Gietvloer

Stap 1 installeren rubber gietvloer: Voorbereiding: De basis voor succes

Zorg ervoor dat de verwerkingstemperatuur tussen de 10°C en 25°C ligt. Bij 20°C heb je ongeveer 50 minuten om de vloer te verwerken, daarna wordt de massa minder goed verwerkbaar, wat de kwaliteit beïnvloedt.

De gietvloer wordt geleverd in gebruiksklare verpakkingen, wat mengfouten tot een minimum beperkt. Je hebt drie componenten nodig voor het mengen: de basis (21,5 kg), de harder (9 kg) en het rubber (17,5 kg).

Stap 2 installeren van rubber gietvloer: Mengen: Het creëren van een homogeen geheel

Giet de basis (A-component) in een ruime mengbak en voeg de harder (B-component) toe. Meng beide gedurende 3-4 minuten met een boormachine en korfmenger. Voeg vervolgens de rubberkorrels toe en meng nogmaals 3-4 minuten totdat alles goed gemengd is.

Stap 3 installeren van rubber gietvloer: Aanbrengen: Zorgvuldig en gelijkmatig

Breng de massa direct na het mengen aan op de vloer. Verspreid de massa met een vlakspaan, zodat de laag een dikte van 12-15 mm bereikt. Gebruik een stekelroller om de gewenste stroefheid van het oppervlak te creëren.

Stap 4 installeren van rubber gietvloer: Controleer de ondergrond: Een stevige basis is essentieel

Zorg ervoor dat de ondergrond vlak, schoon en droog is voor een probleemloze installatie. Een goede voorbereiding van de ondergrond verlengt de levensduur van de vloer en voorkomt toekomstige problemen.

Stap 5 installeren van rubber gietvloer: Uitharden: Geduld loont

Bij een temperatuur van 20°C is de vloer na 24 uur beloopbaar. Na ongeveer 7 dagen heeft de vloer zijn volledige sterkte bereikt en kan deze volledig mechanisch belast worden.

De gietvloer is de perfecte oplossing voor een duurzame en betrouwbare vloer in de paardenbranche en de veeteelt. Neem [contact](#) op voor meer informatie of advies over de installatie!