

Installatieadvies verlijmen van een rubbermat

Stap 1 verlijmen van een rubbermat: Voorbereiding van de ondergrond en rubbermat.

Een goede voorbereiding is de sleutel tot succes. Begin met het volledig reinigen en ontvetten van de ondergrond met thinner of remreiniger, en schuur deze licht op om een optimale hechting te garanderen. Snijd de rubbermatten op maat, waarbij je aan beide zijden 3 millimeter ruimte vrijlaat om ervoor te zorgen dat de mat goed kan worden afgewerkt.

Schuur en ontvet ook de onderzijde van de rubbermat en rol deze uit op de ondergrond. Laat de matten minimaal 12 uur acclimatiseren in de ruimte om spanningen en vervormingen te voorkomen.

Stap 2 verlijmen van een rubbermat : Het bevestigen van de mat.

De ideale verwerkingstemperatuur ligt tussen 5 en 25 graden Celsius. Werk zorgvuldig en efficiënt door de mat dubbel te vouwen en vanaf de voorkant naar achteren te verlijmen. Dit voorkomt dat je door de lijm loopt. Gebruik een kitspuit om lijmrupsen aan te brengen met een tussenruimte van 4 centimeter.

Langs de randen breng je dubbele lijmrupsen aan voor extra bescherming tegen vocht. Zodra je de lijm hebt aangebracht, rol je de mat terug en druk je deze stevig aan. Gebruik gewichten zoals stenen bij eventuele opkrullende randen om de mat strak te houden. Herhaal dit proces voor de andere helft van de mat.

Stap 3 verlijmen van een rubbermat: Afwerking en uitharding.

De laatste stap is het netjes afwerken van de randen. Breng kit aan in de 3 millimeter ruimte tussen de wand en de mat, en strijk deze glad met een bevochtigde vinger en wat afwasmiddel voor een strak en waterdicht resultaat.

Laat de mat 24 uur uitharden voordat je deze betreedt en wacht 48 uur voordat je de mat volledig belast. Zo weet je zeker dat de verlijming optimaal is uitgehard.

Neem contact op voor advies.

Heb je vragen over de installatie of specifieke toepassingen? Neem gerust [contact](#) met ons op. Ons team staat klaar om je te adviseren en te helpen bij elke stap van het proces!